

Паспорт-инструкция

По эксплуатации рекурсивного арбалет-пистолета для отдыха и развлечения с усилием натяжения не более 95 lbs (43 кгс), изготовленный фирмой COMBIS SPORT ENTERPRISE CO., LTD.



Арбалет – пистолет RED BACK



Официальный дилер компании COMBIS SPORT ENTERPRISE CO., LTD.
На территории Российской Федерации.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Невыполнение данных мер безопасности может привести к травмам различной степени тяжести.

Не направлять арбалет на людей, даже если он не заряжен.
Не взводить и не заряжать арбалет до полной готовности к стрельбе.
Перед нажатием на спусковой крючок убедиться, что пальцы не находятся на пути движения тетивы.
Не передавать арбалет лицам, не ознакомленным с настоящим руководством.
Убедиться перед стрельбой, что область, находящаяся за мишенью безопасна для стрельбы.
Не использовать арбалет, если имеются подозрения в его неисправности.
Не производить холостой выстрел (спуск без стрелы).
Палец на спусковой крючок помещать непосредственно перед выстрелом.
Не передавать другим людям арбалет в заряженном состоянии.
Эксплуатация арбалета лицами, не достигшими 18 лет возможна только под присмотром старших.
Использовать для стрельбы только стрелы, соответствующие данной модели арбалета.
Не использовать стрелы с дефектами (сколы, трещины и др.)
Соблюдать разумную осторожность при использовании арбалета.
Помните, что радиус зоны поражения гораздо больше прицельной дальности стрельбы.
Мы рекомендуем использовать защитное ограждение вокруг мишени, размер которого зависит от навыков стрелка и расстояния до мишени.
При отсутствии навыков начинайте стрельбу с коротких дистанций.

1. Назначение изделия

Арбалет - пистолет предназначен для отдыха и развлечения. Арбалет - пистолет не относится к метательному оружию.

2. Устройство и принцип работы

При взводе арбалета плечам сообщается потенциальная энергия, а тетива фиксируется замком. При нажатии на спусковой крючок производится спуск замка, энергия плеч переходит в кинетическую энергию стрелы с последующим выбросом стрелы в направлении движения тетивы.

3. Комплектность

Комплект поставки «пустого» арбалет-пистолета:

1. Плечи
2. Тетива
3. Корпус арбалета
4. Крепежные винты и пластины
5. Три пластиковых дротика
6. Воск
7. Вспомогательная тетива
8. Рукоятка
9. Прицел

Комплект поставки арбалет-пистолета DELUXE:

1. Плечи
2. Тетива
3. Корпус арбалета
4. Крепежные винты и пластины
5. Пять пластиковых дротиков
6. Воск
7. Вспомогательная тетива
8. Рукоятка
9. Открытый коллиматорный прицел
10. Пластиковая обойма для дротиков, одевается на руку

Арбалет поставляется в разобранном виде. Корпус арбалета на рисунке может отличаться от поставляемого в комплекте.

4. Технические характеристики

Вес, кг.	0,8
Длина с рукоятью, мм	437
Размах дуг, мм	440
Сила натяжения тетивы, не более, кгс	36
Рабочий ход тетивы, мм	152

5. Сборка изделия

 1 Вставьте плечи арбалета до середины в специальное отверстие. Вставьте прокладки, резиновые с двух сторон, металлическую прокладку так, чтобы в нее упирался фиксирующий винт. Используя ключ из комплекта, закрепите плечи крепежным винтом.	 2 Наденьте тетиву. Лучше это делать вдвоем. Один сжимает плечи, второй одевает тетиву.
--	---

6. Эксплуатация и техническое обслуживание

Все действия по эксплуатации должны производиться в соответствии с мерами предосторожности.

Арбалет-пистолет взводится с помощью рычага. Нажмите на кнопку, фиксирующую рычаг на корпусе. Одну руку положите на «нос» арбалет-пистолета, а вторую руку на рычаг. Взводите арбалет-пистолет так, как показано на рисунке. После этого установите дротик. После прицеливания, снимите арбалет-пистолет с предохранителя и произведите спуск. Пристрелка арбалет-пистолета производится регулировочным колесом.



Запрещается производить спуск взведенного арбалета без заряженной стрелы (холостой выстрел). Нарушение данного требования ведет к быстрому выходу арбалета из строя. **На арбалет-пистолет, использовавшийся таким образом, гарантийные обязательства не распространяются.**

Соблюдайте температурный диапазон эксплуатации арбалета, находящийся в пределах - 18...+40°C.

Периодически проверяйте люфты в местах соединений частей арбалета. При необходимости подтяните гайки. Контролируйте состояние тетивы. При наличии признаков износа или повреждения ее необходимо заменить. Не допускайте попадания грязи и жидкостей в замковый механизм арбалета. При затруднении спуска или появлении скрипа в замковом механизме произведите смазку замкового механизма машинным маслом. Рекомендуем периодически смазывать часть тетивы, трущуюся о направляющую, воском или смазочными материалами на его основе.

Храните арбалет в сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На арбалет устанавливается срок гарантийного обслуживания 6 (шесть) месяцев со дня продажи.

Основанием для гарантийного обслуживания является данный гарантийный талон. Торговая организация обязана выдать покупателю гарантийный талон, в котором должны быть указаны: наименование товара, дата продажи, печать торгующей организации.

Гарантия не распространяется на изделие, вышедшие из строя:

- по вине его владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- из-за небрежного обращения;
- при наличии признаков стрельбы холостую (без стрел);
- вследствие естественного износа;
- вследствие эксплуатации изделия не по назначению;
- при наличии любых механических, термических или химических повреждений;
- вследствие использования для стрельбы иных предметов, кроме стрел, предназначенных для стрельбы данной моделью арбалета;
- в случае самовольного ремонта неуполномоченными лицами.

В гарантийном ремонте будет отказано при отсутствии гарантийного талона, а также в случае нарушения комплектности оборудования. Гарантия не распространяется на тетиву, дротики и стрелы.

Наименование товара: **Арбалет - пистолет RED BACK**

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

Печать торгующей организации:



Претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

Подпись покупателя: _____